

NOTICE D'UTILISATION



LE PLUS IMPORTANT EN QUELQUES MOTS



Premières étapes

Connectez si possible la Dockingstation le jour où vous recevez votre Mediawatch, et laissez la Mediawatch se charger pendant toute la nuit. Vous pourrez commencer à porter la Mediawatch le lendemain.



Mettre la montre

Mettez la montre le plus tôt possible après votre lever.



Porter la montre

Portez la montre le plus possible en journée et de façon bien répartie sur les jours.



Recharger la montre

Déposez la montre juste avant d'aller vous coucher pendant au moins 5 heures sur la Dockingstation.



Pas d'eau

La Mediawatch n'est pas étanche! Veuillez toujours la tenir éloignée de l'eau.



Niveau de charge de la batterie

Lorsque le niveau de la batterie est faible, le cadran digital change et un signal d'avertissement apparaît. Appuyez sur le bouton-poussoir pour retrouver l'affichage normal. Veuillez charger la batterie de la Mediawatch le plus tôt possible.



Vacances à l'étranger

Si vous partez **plus de 3 jours en vacances à l'étranger**, veuillez nous en informer au préalable afin que vous ne receviez pas de rappel de la part de GfK. Veuillez laisser la montre chez vous et débrancher la Dockingstation.



Vacances en Suisse

Si vous partez en vacances en Suisse, vous pouvez porter la montre comme d'habitude et la déposer sur la Docking-station le soir.



Renvoyer la montre

Si votre période de port est terminée, la montre et la Dockingstation vous en avertissent. Veuillez mettre l'ensemble du matériel dans l'emballage pré-affranchi, puis cachez cet emballage et mettez-le dans une boîte aux lettres de la Poste.

CONNEXION DE LA DOCKINGSTATION

Afin de pouvoir mettre en marche la Mediawatch, vous devez d'abord connecter la Dockingstation. Pour cela, effectuez les étapes suivantes:

Branchez la Dockingstation sur le courant électrique.



La Dockingstation s'allume au bout de quelques secondes et le logo de GfK apparaît sur l'afficheur. Le démarrage de la Dockingstation peut durer jusqu'à une minute avant que cet écran n'affiche. Il disparaît ensuite au bout de 5 secondes, et le menu principal s'affiche alors à nouveau. **Pendant ces 5 secondes, veuillez ne pas toucher l'écran tactile.**



La Dockingstation va maintenant être automatiquement connectée à la centrale GfK. Cela peut prendre quelques minutes. Vous pouvez voir en haut à droite, dans le menu principal, un symbole représentant la puissance du signal de la liaison radio. Tant que toutes **les barres sont grises**, l'appareil n'est pas connecté à la centrale.



Dès que l'appareil est connecté, les barres s'affichent **en couleur**. La connexion de la Dockingstation est alors effectuée avec succès.

Si après 1 heure maximum, aucune liaison radio n'est établie avec la centrale de données de GfK, retirez le câble USB de la Dockingstation, débranchez l'adaptateur secteur et répétez les étapes 2 et 3 à un autre endroit. Si vous ne parvenez toujours pas à connecter la Dockingstation, veuillez nous contacter pendant nos horaires d'ouverture au numéro suivant: 0800 821 221.

DÉPOSER & RETIRER LA MEDIAWATCH

Pour pouvoir retirer la Mediawatch de la Dockingstation, la montre doit être chargée. Pour recharger la Mediawatch, déposez-la sur le socle de la Dockingstation. La Dockingstation reconnaît automatiquement la Mediawatch et commence à charger la batterie. Lorsque la Mediawatch est suffisamment chargée, le transfert de données peut s'effectuer entre la Dockingstation et la Mediawatch. Des mises à jour peuvent également être chargées.



L'exécution des procédures peut prendre quelques minutes. Vous serez tenu informé de la progression sur l'écran tactile. Ne retirez pas la Mediawatch de la Dockingstation pendant qu'elle charge. L'écran tactile se met en veille automatiquement après 30 secondes d'inactivité. Appuyez sur l'écran tactile pour le réactiver.



Lorsque toutes les procédures ont été exécutées, le menu principal s'affiche sur l'écran tactile. L'heure et la date apparaissent au centre. Les témoins d'affichage sont visibles dans le coin supérieur droit. Dans les autres coins s'affichent les touches de commande, sur lesquelles vous pouvez appuyer pour naviguer dans la Dockingstation.

MENU PRINCIPAL DE LA DOCKINGSTATION

Touches de commande



En appuyant sur la touche **RÉGLAGES**, vous arrivez dans un sous-menu vous permettant de choisir la langue et la taille des caractères du menu ainsi que la luminosité de l'écran tactile. Vous pouvez revenir au menu principal en appuyant sur la touche **RETOUR** .



En appuyant sur la touche **INFORMATION**, vous arrivez dans un sous-menu où sont affichées les spécifications techniques concernant le système de mesure. Vous pouvez revenir au menu principal en appuyant sur la touche **RETOUR** .



Vous pouvez désactiver manuellement l'écran tactile en appuyant sur la touche **OFF**.

Témoins d'affichage



Est activé lorsque la Mediawatch est sur le socle. Indique que la Dockingstation reconnaît la Mediawatch.



Indique la force du signal de réception de la liaison radio. Plus il y a de barres pleines, meilleure est la liaison radio.



Est activé lorsque la Mediawatch est sur le socle. Indique qu'il y a échange de données entre la Mediawatch et la Dockingstation. **Ne retirez pas la Mediawatch de la Dockingstation.**



Est activé lorsque la Mediawatch est sur le socle. Indique que la batterie de la Mediawatch charge. Les barres vertes indiquent le niveau de charge actuelle de la batterie.

RÉGLAGE DE LA MEDIAWATCH



L'afficheur de la Mediawatch est habituellement désactivé afin d'économiser la batterie de la montre. Si vous souhaitez lire l'heure, appuyez sur le bouton-poussoir ou positionnez l'afficheur à l'horizontale.

Vous pouvez choisir parmi divers cadrans:



1. En appuyant longuement sur le bouton-poussoir, les catégories de cadrans s'affichent.
2. En appuyant brièvement sur le bouton-poussoir, vous pouvez naviguer parmi les différentes catégories de cadrans.
3. En appuyant longuement sur le bouton-poussoir, vous pouvez sélectionner la catégorie de cadrans.
4. En appuyant brièvement sur le bouton-poussoir, vous pouvez sélectionner le cadran.
5. Pour conserver le cadran souhaité, relâchez le bouton-poussoir et attendez trois secondes.



Podomètre

Si l'écran est allumé, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton-poussoir et les distances que vous aurez parcourues au cours des trois derniers jours s'afficheront.

Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition:

N'hésitez pas à nous poser vos questions par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h. Vous pouvez utiliser notre hotline gratuite 0800 821 221 ou nous contacter à