

# NOTICE D'UTILISATION



## LE PLUS IMPORTANT EN QUELQUES MOTS

### Premières étapes



Connectez si possible la Dockingstation le jour où vous recevez votre Mediawatch, et laissez la Mediawatch se charger pendant toute la nuit. Vous pourrez commencer à porter la Mediawatch le lendemain.



### Mettre la montre

Mettez la montre chaque jour le plus tôt possible après votre lever.



### Porter la montre

Portez la montre **tous les jours** et aussi longtemps que possible tout au long de la journée. **Portez la montre au poignet** ou au passant de votre ceinture. Ce n'est que lorsque la montre est portée pendant un certain temps au cours de la journée que votre utilisation de la radio arrive dans nos données.



### Recharger la montre

Déposez la montre sur la Dockingstation, tous les soirs, juste avant d'aller vous coucher pendant au moins 5 heures. Nous obtiendrons ainsi vos données le jour suivant.



### Pas d'eau

La Mediawatch n'est pas étanche! Veuillez la tenir toujours éloignée de l'eau.



### Niveau de charge de la batterie

Lorsque le niveau de la batterie est faible, la LED produit une lumière rouge et se met à clignoter. Veuillez déposer la Mediawatch sur la Dockingstation le plus rapidement possible pour qu'elle se recharge.



### Vacances à l'étranger

Si vous partez **plus de 3 jours en vacances à l'étranger**, veuillez nous en informer au préalable afin que vous ne receviez pas de rappel de la part de GfK. veuillez laisser la montre chez vous et débrancher la Dockingstation.



### Vacances en Suisse

Si vous partez en vacances en Suisse, vous pouvez porter la montre comme d'habitude et la déposer sur la Docking-station le soir.




### Renvoyer la montre

Si votre période de port est terminée, la montre et la Dockingstation vous en avertissent. Veuillez mettre l'ensemble du matériel dans l'emballage pré-affranchi, puis cachez cet emballage et mettez-le dans une boîte aux lettres de la Poste.

## CONNEXION DE LA DOCKINGSTATION


Afin de pouvoir mettre en marche la Mediawatch, vous devez d'abord connecter la Dockingstation. Pour cela, effectuez les étapes suivantes.



Branchez la Dockingstation sur le courant électrique. Après quelques secondes le logo de GfK apparaît. Une minute plus tard, l'écran suivant apparaît. **Appuyez sur passer** ou attendez 5 secondes et le menu principal s'affiche.




La Dockingstation se connecte automatiquement à la centrale GfK. Cela peut prendre quelques minutes. Dans le menu principal, vous pouvez voir l'intensité du signal de la connexion radio dans le coin supérieur droit. Si **toutes les barres sont grises**, l'appareil n'est pas connecté à la centrale.



Les barres de couleur indiquent le succès de la connexion. **La connexion est maintenant terminée.** Les témoins d'affichage sont visibles dans le coin supérieur droit. Dans les autres coins s'affichent les touches de commande, sur lesquelles vous pouvez appuyer pour naviguer dans la Dockingstation.


S'il n'y a pas de liaison radio avec la centrale de GfK au bout d'une heure maximum, débranchez la Dockingstation de l'alimentation électrique et essayez de la connecter à un autre endroit. Si la connexion n'est pas non plus réussie, veuillez nous contacter : 0800 821 221 / [radioforschung@gfk.com](mailto:radioforschung@gfk.com).



Sinon, vous pouvez également connecter la Dockingstation à votre WiFi en appuyant sur la touche réglage (en bas à gauche) et en ouvrant la configuration en bas du menu Setup. Si la configuration a réussi, le symbole WiFi est encadré.

## DÉPOSER & RETIRER LA MEDIAWATCH

Pour pouvoir retirer la Mediawatch, la montre doit être chargée. Pour recharger la Mediawatch, déposez-la sur le socle de la Dockingstation. Si la montre est bien positionnée sur la Dockingstation, l'affichage LED de la montre est vert.



Le chargement commence. Dès que la Mediawatch est suffisamment chargée, les données sont transférées entre la station d'accueil et Mediawatch. Des mises à jour peuvent également être chargées.

Notez que l'écran tactile se met en veille automatiquement après 30 secondes d'inactivité. Appuyez sur l'écran tactile pour le réactiver.

## MENU PRINCIPAL DE LA DOCKINGSTATION

### Touches de commande



En appuyant sur la touche **RÉGLAGES**, vous arrivez dans un sous-menu vous permettant de choisir la langue et la taille des caractères du menu ainsi que la luminosité de l'écran tactile.



En appuyant sur la touche **INFORMATION**, vous arrivez dans un sous-menu où sont affichées les spécifications techniques concernant le système de mesure.



Vous pouvez désactiver manuellement l'écran tactile en appuyant sur la touche **OFF**.



Vous pouvez revenir au menu principal en appuyant sur la touche **RETOUR**.



### Témoins d'affichage

Est activé lorsque la Mediawatch est sur le socle. Indique que la Dockingstation reconnaît la Mediawatch.



Indique la force du signal de réception de la liaison radio. Plus il y a de barres colorées, meilleure est la liaison radio.



Indique qu'il y a échange de données entre la Mediawatch et la Dockingstation. **Ne retirez pas la Mediawatch de la Dockingstation.**



Indique que la batterie de la Mediawatch charge. Les barres vertes indiquent le niveau de charge actuelle de la batterie.

## RÉGLAGE DE LA MEDIAWATCH

Si la Mediawatch n'est pas à l'heure, vous pouvez la mettre à l'heure vous-même:



1. Tirez la couronne vers l'extérieur.
2. Tournez la couronne jusqu'à ce que la Mediawatch indique l'heure exacte.
3. Repoussez la couronne en position normale.



### Podomètre

Le matin, éloignez la Mediawatch de la Dockingstation, les distances que vous aurez parcourues au cours des trois derniers jours s'afficheront. Ces informations ne sont destinées qu'à votre usage personnel et ne seront utilisées à aucune autre fin et ne s'intègrent donc pas dans l'étude sur la radio.

## RETOUR



Lors de l'expiration de la période d'utilisation de votre Mediawatch, la Dockingstation et la Mediawatch vous indiqueront de renvoyer le système de mesure à GfK.

La LED de la Mediawatch produit une lumière bleue et se met à clignoter.

**Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition:**

N'hésitez pas à nous poser vos questions par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h. Vous pouvez utiliser notre hotline gratuite 0800 821 221 ou nous contacter à