


ISTRUZIONI PER L'USO



LE INFORMAZIONI PIÙ IMPORTANTI

Primi passi



Collegare la docking station preferibilmente il medesimo giorno in cui si riceve il nuovo Mediawatch e ricaricare l'orologio durante la notte. Il giorno seguente è possibile iniziare a indossare il Mediawatch.



Mettere l'orologio

Metta l'orologio il prima possibile dopo essersi alzato/a.



Indossare l'orologio

Indossare l'orologio ogni giorno e il più a lungo possibile nel corso della giornata.



Caricare l'orologio

Poco prima di dormire riponga l'orologio sulla docking station per almeno 5 ore.



Evitare il contatto con l'acqua

Il Mediawatch non è resistente all'acqua! Tenere sempre lontano dall'acqua.



Stato di carica della batteria

In caso di abbassamento dello stato di carica della batteria, il quadrante digitale si modifica mostrando il corrispondente segnale di allarme. A questo punto, lo schermo può essere acceso soltanto premendo sul pulsante. Ricaricare la batteria del Mediawatch il più velocemente possibile.



Ferie all'estero

Qualora si dovesse trascorrere un **periodo superiore ai 3 giorni all'estero**, comunicarlo preventivamente in modo tale da non ricevere alcun avviso da parte nostra. Lasciare l'orologio a casa e scollegare la docking station dalla presa della corrente.



Ferie in Svizzera

Se dovesse trascorrere le ferie in Svizzera potrà indossare normalmente l'orologio, riponendolo sulla docking station la sera.




Restituzione

Sia l'orologio che la docking station La informeranno sul termine del periodo d'uso. Riporre tutto il materiale in una confezione preaffrancata, chiuderla con la colla e imbucarla in una qualsiasi cassetta delle lettere.


CONNESSIONE DELLA DOCKING STATION

Per mettere in funzione il Mediawatch, si deve innanzitutto connettere la docking station. A tale scopo, procedere come indicato di seguito:


Collegare la docking station alla presa della corrente elettrica.



Dopo pochi minuti si avvia la docking station e sul display compare il logo GfK. Dall'avvio della docking station alla visualizzazione di questa schermata possono anche trascorrere alcuni minuti. Il logo GfK scompare dopo 5 secondi e si visualizza il menu principale. **Non cliccare sul display touchscreen durante questi 5 secondi.**



A questo punto, la docking station si mette automaticamente in collegamento con la centrale GfK. Tale processo può richiedere alcuni minuti. Nell'angolo in alto a destra del menu principale è indicata l'intensità del segnale del collegamento radiofonico. Le barre visualizzate rimangono di colore grigio fino a quando si stabilisce il collegamento con la centrale GfK.



Una volta stabilito il collegamento radio, le barre diventano colorate. A questo punto, la connessione della docking station si è conclusa con successo.


Nel caso in cui non si riuscisse a stabilire il collegamento radio con la centrale GfK entro massimo un'ora, staccare la docking station dal cavo, estrarre l'adattatore di rete dalla presa elettrica e procedere altrove a un nuovo tentativo di collegamento della docking station. Se anche questo tentativo di collegamento del dispositivo non andasse a buon fine, contattateci al numero 0800 821 221.

RICARICA E UTILIZZO DEL MEDIAWATCH

Prima di indossare il Mediawatch, è necessario ricaricarlo completamente. Posizionare quindi il Mediawatch sull'apposito dock. La docking station riconosce automaticamente il Mediawatch, iniziando così il processo di ricarica. Con il raggiungimento di una ricarica sufficiente, inizia il trasferimento di dati tra la docking station e il Mediawatch. Saranno altresì caricati eventuali aggiornamenti.



Questo processo può durare alcuni minuti, durante i quali sarà possibile visualizzare lo stato di avanzamento sul display touch-screen. Nel frattempo **non rimuovere** il Mediawatch dalla docking station. Attenzione, dopo 30 secondi di inattività, il display si spegne automaticamente. Per accenderlo nuovamente, è sufficiente toccare brevemente il display touch-screen.




Al termine delle procedure sopra descritte, sul display touch-screen si visualizza il menu-principale. Al centro del menu principale sono indicate l'ora e la data correnti. Nell'angolo in alto a destra si visualizzano gli indicatori di stato. Negli altri angoli sono presenti i pulsanti di comando ai quali è possibile accedere tramite un clic.

MENU PRINCIPALE DELLA DOCKING STATION

Pulsanti di comando



Premendo sul tasto **IMPOSTAZIONI** si accede a un sottomenu in cui è possibile selezionare la lingua, la dimensione del carattere del menu e il grado di luminosità del display touch-screen. Digitando sul tasto **INDIETRO** è possibile ritornare al menu principale.



Premendo sul tasto **INFORMAZIONI** si raggiunge un sottomenu, in cui sono fornite informazioni tecniche relative al sistema di misurazione. Digitando sul tasto **INDIETRO** è possibile ritornare al menu principale.



Il tasto **OFF** consente di spegnere manualmente il display touch-screen.

Significato degli indicatori di stato



Si visualizza solo quando il Mediawatch è collocato sulla docking station. Indica che la docking station riconosce il Mediawatch.



Indica la potenza del segnale del collegamento radio. Tanto maggiore sarà il numero delle barre visualizzate, quanto migliore è il collegamento radio.



Si visualizza solo quando il Mediawatch è collocato sulla docking station. Indica che è in corso uno scambio di dati tra il Mediawatch e la docking station. Non rimuovere il Mediawatch dalla docking station.



Si visualizza solo quando il Mediawatch è collocato sulla docking station. Indica che la batteria del Mediawatch è carica. Le barre verdi informano circa lo stato attuale della ricarica.

IMPOSTAZIONE DEL MEDIAWATCH



Di norma, il display del Mediawatch è spento per evitare un consumo inutile della batteria dell'orologio. Quando si desidera leggere l'ora, è necessario premere brevemente sul pulsante oppure posizionare il display in senso orizzontale.

È possibile selezionare diversi tipi di **quadrante**:



1. Premendo a lungo il pulsante, compaiono le varie categorie di quadrante.
2. Premendo brevemente sul pulsante è possibile scorrere le diverse categorie di quadrante.
3. Premere a lungo per selezionare la categoria di quadrante.
4. Premere brevemente sul pulsante per selezionare il quadrante.
5. Per fissare il quadrante desiderato, lasciare il pulsante e attendere tre secondi.



Contapassi

Con l'accensione del display è possibile visualizzare i passi compiuti nel corso degli ultimi tre giorni premendo brevemente sul pulsante.

In caso di domande siamo a Sua completa disposizione:

può contattarci telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 13.30 alle 17:00, chiamando il numero gratuito 0800 821 221 oppure scrivendo all'indirizzo radioforschung@gfk.com

radioforschung@gfk.com

www.swissradiopanel.ch | www.gfk.com

GfK. Growth from Knowledge